

# CS195ST

## Bedienungsanleitung



### Bestimmungsgemäße Verwendung:

**LYNDAHL® CS195ST** ist ein Stereolautsprecher zum Betrieb an HiFi - Verstärkern oder dem **LYNDAHL® CS200BT - AMP Bluetooth®** - Verstärker. Dieses Produkt ist zum Gebrauch in Wohnräumen und Objekten bestimmt. Nicht im Freien verwenden! Nicht direkter Nässe aussetzen! Der Betrieb in belüfteten Bädern ist zulässig, sofern die Lautsprecher vor Spritzwasser geschützt sind. Achten Sie auf Überlastung, die sich in der Regel durch erhöhte Verzerrungen bemerkbar macht. Verwenden Sie diese Lautsprecher nicht für dauerhafte Beschallung in sehr hoher Lautstärke. Verwenden Sie für diesen Einsatzzweck geeignete professionelle Lautsprecher.




**Sicherheitshinweise:** Elektroinstallationen dürfen nur durch autorisierte Personen erfolgen, Gefahr eines Stromschlages! Verletzungsgefahr beim Sägen, bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften der Werkzeughersteller!

**Beurteilen Sie den Klang der Lautsprecher nur in eingebautem Zustand. Ohne Einbau entsteht ein akustischer Kurzschluss, der zu einem dünnen Klangbild ohne Bässe führt. Die Lautsprecher haben in eingebautem Zustand erstklassige Klangeigenschaften.**

**Vorbereitung zur Installation:** Benötigtes Werkzeug: Stichsäge oder Kreisschneider Stellen Sie mittels einer Stichsäge oder eines Kreisschneiders zwei Ausschnitte für die Lautsprecher anhand der mitgelieferten Schablone her.

### Verbinden der Lautsprecherkabel:

Verbinden Sie das mitgelieferte Kabel mit den Anschlussklemmen, Rot in die rote Klemme. Die blanken Enden des Kabels sollten ca. 10mm abisoliert und verdreht sein. DER CS195ST ist mit hochwertigen Klemmen ausgestattet, mit den Sie das Kabel werkzeuglos verbinden können. Drücken Sie bitte von oben auf die Klemme (1), führen Sie die Kabelenden in die Öffnung ein (2) und lassen Sie los. Der Kontakt ist hergestellt. Wiederholen Sie den Vorgang für die schwarze Klemme.




### Montage der Lautsprecher:

Die Lautsprecher können werkzeuglos montiert werden. Biegen Sie die Halteklammern in Richtung Magnet, halten Sie sie dabei in dieser Position fest und führen Sie den Lautsprecher in die Öffnung ein. Durch die Federkraft der Klammern wird der Lautsprecher sicher gehalten.



**Sicherheitshinweise:** Verletzungsgefahr durch zurückschnellende Federklemmen. Halten Sie die gespannten Klemmen sicher fest.

### Anschlußschema LYND AHL® Lautsprecher am 4-Kanal Bluetooth® - Verstärker CS200BT-AMP



Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite:  
[www.lyndahl.de](http://www.lyndahl.de)

