

Technische Information

Anleitung zum Anlernen von Handsendern (7777 oder 000 054 602 D) an Komfort-Fernbedienungen (1046 oder 000 054 640)

Bei Neugeräten sind die Handsender bereits an die Anlage angelernt.

1. **Voraussetzung für das Anlernen neuer Handsender ist, dass sich das Steuergerät im Zustand „ZV-geöffnet“ befindet.** Es können maximal zwei Handsender an ein Steuergerät angelernt werden.
2. Einbauort des Steuergeräts feststellen und freilegen.
3. Zündschlüssel herausziehen.
4. DIP-Schalter 2 am Steuergerät auf „ON“ stellen.
5. Beim ersten Handsender beide Tasten so lange drücken (ca. 10 Sek.), bis die LED erlischt. Danach eine der beiden Tasten kurz drücken.
6. Punkt 5. für zweiten Handsender wiederholen.
7. Funktion aller Handsender prüfen. Andere als die zuletzt angelernten Handsender, werden von der Komfortfernbedienung nicht mehr akzeptiert.

Wichtig: Bei Steuergeräten die sich im Zustand „ZV geschlossen“ befinden ist ein Anlernen nicht möglich. Wird der DIP-Schalter „2“ im geschlossenen Zustand betätigt, sperrt sich das Steuergerät.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Technik-Abteilung

Tel. 07275 913277
Fax 07275 913274
E-Mail technik@caratec.de

Caratec GmbH
Buschurweg 4
76870 Kandel
Tel. +49 7275 913 240
Fax +49 7275 913 274
info@caratec.de
www.caratec.de

Geschäftsführer:
Harald Schäfer und Franciscus
van de Waarsenburg

Amtsgericht Landau,
HRB 30653